

MANUALE D'USO

FORNELLO ELETTRICO DOPPIO
Mod. HPX182



EUROPEAN STANDARD QUALITY

AVVERTENZE

- Utilizzare il fornello elettrico solo per l'uso per cui è stato progettato: cottura di alimenti posti in recipienti (pentole)
Qualsiasi utilizzo improprio può causare danni a persone o cose.
In ogni caso la ITALVIDEO INTERNATIONAL S.R.L. non potrà esserne ritenuta responsabile.
- Controllare che il voltaggio della rete corrisponda a quello dell'apparecchio.
- Il fornello elettrico è destinato esclusivamente ad uso domestico e non professionale.
- Quando l'apparecchio non è in uso e quando si deve procedere alla sua pulizia, spegnerlo sempre ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Per estrarre la spina non tirare il cavo.
- Controllare periodicamente che l'apparecchio ed il cavo non siano danneggiati.
- In caso di guasto non utilizzare l'apparecchio e non tentare di ripararlo da soli, rivolgersi ad un tecnico qualificato ed autorizzato.
- Posizionare l'apparecchio fuori dalla portata di bambini o incapaci e tenerlo comunque sotto sorveglianza.
- Non utilizzare e non riporre l'apparecchio in ambienti umidi e non esporlo ad agenti atmosferici.
- Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana, stabile e resistente al calore, non vicino a forni a gas, materiali infiammabili, altre fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.
- Non operare con mani umide o bagnate.
- In nessun caso avvicinare o immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Se dovesse inumidirsi o finire accidentalmente in acqua, estrarre immediatamente la spina evitando assolutamente di immergere le mani per recuperarlo.
- Nell'operare sull'apparecchio quando è attivo, per evitare scottature, non toccare le parti calde.
- Prima di spostare l'apparecchio assicurarsi che si sia raffreddato completamente.
- L'apparecchio non ha ricambi sostituibili al suo interno. La lunghezza del cavo è stata calcolata per evitare il surriscaldamento; è pertanto sconsigliato l'uso di prolunghe, nel caso ciò non potesse essere evitato usarle con attenzione accertandosi che siano idonee alla potenza dell'apparecchio e conformi alle norme di sicurezza vigenti.
- Usare solo accessori originali.
- L'uso di accessori non idonei può causare danni all'apparecchio.

- Non avvolgere il cavo attorno al corpo dell'apparecchio e fare attenzione che il cavo non venga mai a contatto con parti calde.
- Durante la cottura l'apparecchio raggiunge alte temperature. Non toccare le superfici calde.
- Pulire l'apparecchio solo quando si è completamente raffreddato.
- Non appoggiare i cibi direttamente sulla piastra.

ATTENZIONE:

Accendendo il fornello elettrico si creano alte temperature. **PERICOLO DI USTIONE!**

Dopo un funzionamento continuo il termostato o altre parti in plastica possono scaldarsi, fare molta attenzione.

ATTENZIONE:

Anche se il fornello elettrico è spento e la spina è stata tolta dalla presa potrebbe essere ancora caldo, usare guanti da forno per maneggiarlo ed assicurarsi che sia completamente raffreddato prima di riporlo.

Non utilizzare contemporaneamente elettrodomestici ad alto assorbimento energetico (es. lavatrici, lavastoviglie, phon, forno elettrico, forno a microonde, ferri da stiro etc.

DESCRIZIONE DELLE PARTI



- 1. Piastra di cottura**
- 2. Termostato**
- 3. Spia luminosa**

ISTRUZIONI D'USO

Inserire la spina in una presa di corrente idonea. Ruotare il termostato in senso orario per impostare la temperatura desiderata, la spia luminosa si accenderà. Se il termostato è impostato e la spia è spenta il fornello è in funzione e ha raggiunto la temperatura richiesta, per aumentare la temperatura ruotare il termostato ulteriormente in senso orario, per abbassare la temperatura ruotare il termostato in senso antiorario.

Appoggiare la padella o la pentola sulla piastra di cottura. **Il diametro della padella o della pentola non deve superare il diametro della piastra di cottura.**

ATTENZIONE: la spia si accenderà e si spegnerà in funzione all'intervento del termostato, anche quando la spia è spenta il fornello è in funzione.

PULIZIA E MANTENIMENTO

Togliere la spina della corrente, aspettare che la piastra si sia raffreddata e pulire il fornello con un panno umido, non usare mai acqua corrente o detersivi abrasivi, in nessun caso immergere il fornello nell'acqua o altri liquidi.

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro Piastre di cottura 15,5 cm

Potenza 1000 + 1000 Watt

Alimentazione 230V 50Hz

2 Termostati

2 Spie Luminose



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che **il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.**

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).