

**IDROMASSAGGIATORE PLANTARE
MIP201**



European Standard Quality

Consigliamo di leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima di procedere nell'utilizzo dell'apparecchio e di conservare lo stesso per future consultazioni.

PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che il voltaggio indicato sull'apposita targhetta corrisponda a quello della vostra presa di corrente.
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti.
- Staccare sempre la spina quando l'idromassaggiatore non è in funzione, prima di procedere alla sua pulizia, alla sostituzione di accessori e ogni qualvolta si noti un'anomalia nel funzionamento.
- Prima di staccare la spina bisogna sempre spegnere l'interruttore. Tirare sempre per la spina e mai per il cavo.
- Non riporre mai l'idromassaggiatore in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o nella vasca da bagno. Non immergere mai il prodotto nell'acqua in altri liquidi.
- Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia.
- Nel caso in cui l'idromassaggiatore dovesse cadere in acqua **NON CERCARE MAI DI RECUPERARLO!**
- Non utilizzare o posizionare mai il prodotto sotto coperte o cuscini, poiché si potrebbe surriscaldare e provocare incendi e/o scosse elettriche.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da invalidi, si consiglia un'attenta sorveglianza.
- Il prodotto non deve mai essere utilizzato da bambini.
- Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni e non usare accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.
- Non utilizzate l'idromassaggiatore se il cavo d'alimentazione o la presa dovessero essere danneggiati, se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l'apparecchio è caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d'assistenza autorizzato.
- Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili.
- Non inserire nessun tipo di oggetto nelle fessure del prodotto. Non ostruire le fuoriuscite d'aria.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico.
- Non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad un aerosol o mentre viene somministrato ossigeno nell'ambiente da qualsiasi altro apparecchio.
- L'idromassaggiatore va utilizzato solo ed esclusivamente stando seduti; non mettersi mai in piedi sopra al prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto mentre si sta dormendo o in caso di sonnolenza.
- Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non bisogna mai lasciare l'apparecchio incustodito in loro presenza. Per questo motivo è consigliabile posizionare il prodotto in un luogo lontano dalla loro portata.
- Staccare la spina prima di versare l'acqua nell'idromassaggiatore. **Riempire solamente con acqua e non superare il limite (MAX) indicato sul prodotto.**

- La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale altamente specializzato e le varie componenti devono essere sempre originali.

AVVERTENZE PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELL'IDROMASSAGGIATORE PLANTARE

Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi

- In caso di piedi infiammati, gonfi o in presenza di eruzioni cutanee.
- Se si è insensibili al calore.
- Gambe con vene varicose.
- Se si soffre di diabete e/o problemi circolatori; in caso di ferite aperte su gambe o piedi.
- Se avete infezioni micotiche, gonfiori, fratture o dolori persistenti.
- In caso di gravidanza.
- Portatori di peacemaker.
- In caso di dubbio, consultate il vostro medico prima di utilizzare l'apparecchio. L'idromassaggio deve essere un trattamento piacevole e rilassante. Se si avvertono disagi, dolori o fastidi interrompere l'utilizzo e consultate il vostro medico.

Ridona un generale benessere ai piedi stanchi e gonfi, mediante il funzionamento a vibrazione. Crea un massaggio intenso e una buona circolazione con gli infrarossi. Questo apparecchio grazie all'elemento riscaldante presente al suo interno, mantiene costante la temperatura dell'acqua.

DESCRIZIONI DELLE PARTI



1. RULLO MASSAGGIANTE
2. MANOPOLA FUNZIONI
3. VASCA PER L'ACQUA CON NODI STIMOLANTI

USO DELL'IDROMASSAGGIATORE

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato prima di riempire la vasca (3) con acqua calda
- Dopo aver la riempita, collegare l'apparecchio alla presa di corrente e accenderlo tramite la Manopola Funzioni (2)
- Sedersi e inserire i piedi nell'acqua
- Scegliere il tipo di massaggio con l'uso dell'apposita manopola (2)

0 : OFF (spento)

1 : VIBRAZIONE

2 : RISCALDAMENTO E INFRAROSSI

3 : VIBRAZIONE- RISCALDAMENTO E INFRAROSSI

- agevolare il massaggio muovendo avanti e indietro i piedi sui nodi stimolanti e utilizzare a proprio piacimento il rullo massaggiante (1)
- Il massaggio attiverà la circolazione e eliminerà la fatica.
- Alla fine del massaggio riportare la manopola su OFF (0) per spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione e svuotare la vasca.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Attenzione! Prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente elettrica.

- Non lasciare mai che i dispositivi elettrici, il filo o la spina elettrica si bagnino.
- Non lavare l'apparecchio con detergenti aggressivi e retine metalliche, utilizzare un panno soffice.
- Asciugare bene il prodotto prima di riporlo.
- **NON IMMERGERE IN ACQUA** il corpo motore e le parti elettriche.
- Conservare in ambienti asciutti.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 90 W

Alimentazione: 230V 50 Hz



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che **il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC**. Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta a evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti d.lgs.22/1997)